


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung	Bestellnummer:
	CB 650F CBR 650F (RC74/75)	6529290

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
1x Schraube M6x10mm
3x Kunststoffunterlagscheibe M6



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Entfernen Sie den Bremsleitungshalter und demontieren Sie dann die originale Hinterradabdeckung.
2. Montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung auf der linken Seite mittels der 2 M6x15 Schrauben und U-Scheiben. Für die rechte Seite, verwenden Sie bitte die M6x10 Schraube und U-Scheibe.
3. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung über dem Hinterrad und achten Sie auf die Freigängigkeit, bevor Sie die Schrauben fest ziehen.
4. Montieren Sie jetzt wieder den Bremsleitungshalter.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
14.07.14

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

