

**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Kühlerseitenverkleidung / radiator side covers	2
2	Kantenschutz / Edge protection 70mm	2
3	Vibrationsvernichter / Silent Block	4
4	Schraube / Screw M6x20mm	4

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Entfernen Sie die originalen Aluminium Kühlerblenden. / *Remove the original aluminium radiator covers.*
2. Bringen Sie den Kantenschutz an der Verkleidung an, siehe Bild 1. / *Fit edge protection to the cover, see Fig 1.*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Verkleidung ein und die Metalleinsätze in die Gummieinsätze, mit dem Kragen nach aussen. / *Fit grommets into the cover and metal inserts into grommets with the collar facing outwards.*
4. Befestigen Sie die Verkleidungen mit den Schrauben M6x20mm am Kühler. / *Fit the covers with the M6x20mm screws onto the radiator.*

**1**

Kantenschutz / Edge Protection



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung der Befestigungsschrauben. /**  
**IMPORTANT: Check mounting bolts tension periodically.**